

## Tak for købet af dette Sentry STEAL-SAFE™ produkt.

### Bokse, der udelukkende har nøglerås

Deres Sentry STEAL-SAFE er udstyret med en sikkerhedsås med 8 nøgleramme, og to vedlagte nøgler.

#### Brugsanvisning

**Åbning:** Indsæt nøglen og drej den mod højre (i urets retning).



ADVARSEL!

Tag nøglen ud efter at have lukket døren, og opbevar den på et sikkert sted.

Hvis nøglen tabes, skal boksen åbnes af en låsesmed og hele låsen må udskiftes.

### Brugsanvisning til kombinations- og nøglerås




Deres Sentry STEAL-SAFE er udstyret med en ekstra sikker nøglerås med tre (3) nøgler. **Der skal anvendes både nøgle- og kombinationslås til at åbne boksen. Kombinationslåsen skal åbnes først.**

### Prøv først med døren åben!





Åsprøv den nye kombination flere gange med døren åben, for at være sikker på at det er den rigtige kombination. Den er nu klar til anvendelse.

#### KOMBINATION:

##### 3-Tals Kombination

1. Stil pilen på nul.
2. Drej skiven mod **VENSTRE** tre hele omgange, og stop på 
3. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved anden omgang på 
4. Drej skiven mod **VENSTRE**, og stop ved første omgang på 

##### 4-Tals Kombination

1. Stil pilen på nul.
2. Drej skiven mod **VENSTRE** fire hele omgange, og stop på 
3. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved tredje omgang på 
4. Drej skiven mod **VENSTRE**, og stop ved anden omgang på 
5. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved første omgang på 

#### NØGLE:

Efter at have drejet kombinationen indsættes nøglen med den røde knop på låsen udfor den runde knop på nøglen. Drej nøglen mod højre (i urets retning), og træk ud i døren for at åbne den.

#### Sådan lukkes og låses

Med døren lukket drejes nøglen mod venstre (imod urets retning), og derefter drejes kombinationskiven rundt flere omgange.

Efter at døren er lukket, tages nøglen ud opbevares på et sikkert sted.

### Brugsanvisning til elektroniske låse

#### Indsættelse af batterier

Låsen kræver fire alkaliske batterier i størrelsen AA (ikke inkluderet).

**BEMÆRK:** Ikke-alkaliske og genopladningsbatterier **KAN IKKE ANBEFALES.**

Batterierne indsættes ved at åbne batteridækslet lige under det numeriske tastatur. Dette kan gøres ved at indsætte spidsen af en kuglepen eller en papirelips i det lille hul til venstre for batteridækslet. Tryk spidsen ind, og skub batteridøren til højre. Batteriholderen kobles fra og tages nd.

Indsæt de fire batterier som vist, tilslut konektoren, og sæt batteriholderen på plads. Sæt batteridækslet fast igen.

### Prøv først med døren åben!

(Fabrikkoden kan findes på bagomslaget af denne håndbog)

Åsprøv kombinationslåsen flere gange med døren åben  
**BEMÆRK:** Der medfølger to (2) sæt nøgler. Det ene sæt består af nøgler med fire nøgleramme, som bruges til låsen på døren, og det andet sæt er dirke, der anvendes til at tilsidesætte nøglerammen som beskrevet senere i denne håndbog.

1. Indsæt nøglen med de fire nøgleramme i låsen til venstre for det numeriske tastatur. (Sørg for, at nøglen er drejet så langt til venstre som muligt.)
2. Indtast den fabriksinstallerede 5-talskode. Det grønne lys vil blive tændt.
3. Drej nøglen til højre.
4. Åbn døren.

### Numerisk tastatur

Kun en let berøring er nødvendig. Et grønt PROCEED lys og en enkelt alarmlyd betyder, at det numeriske tastatur har registreret berøringen. Der kan bruges op til 5 sekunder pr. berøring. Hvis der går længere tid, vil en fejlarmed lyd (blinkende rødt lys og tre alarmlyde), hvilket er tegn på, at man skal begynde forfra.

### Adgangskoder

Der er tre måder at åbne boksen på - ved at indtaste den fabriksinstallerede kode, Deres personlige adgangskode eller en generel adgangskode.

Boksen kan altid åbnes ved indtastning af den fabriksinstallerede 5-talskode. Men hvis De ønsker at anvende en personlig kode, kan boksen programmeres til at blive åbnet med en 5-talskode efter eget valg. Hvis det ønskes at give en anden person midlertidig adgang til boksen, kan en midlertidig adgangskode, der senere kan annulleres, indprogrammeres.

### Indprogrammering af en personlig adgangskode

Der er to måder at programmere en personlig adgangskode på.

- A**
1. Tryk på Programtasten.
  2. Indtast fabrikkoden. Det grønne LED lyser, mens den ønskede 5-talskode indtastes. Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED. (Gentag disse trin for indtastning af en ny adgangskode)
- B**
1. Tryk på den røde knap inde i boksen. En alarmtone vil lyde og det grønne LED tændes.
  2. Indtast en personlig 5-tals adgangskode (Gentag disse trin for indtastning af en ny adgangskode)

### Indprogrammering af en midlertidig adgangskode

1. Tryk to gange på Programtasten.
2. Indtast den personlige 5-tals adgangskode. Det grønne LED lyser.
3. Indtast den ønskede midlertidige 5-talskode (en hvilken som helst kombination, bortset fra 00000.) Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED.

(Gentag disse trin for at indprogrammere en ny midlertidig adgangskode. Den midlertidige adgangskode annulleres ved at trykke på Programtasten to gange, indtaste den personlige adgangskode og derefter indtaste 00000.)

### Åbning

Boksen låses op ved indtastning af en gyldig fabrikkode, personlig adgangskode eller midlertidig adgangskode. Når dette er gjort, er der 4 sekunder til at åbne boksen ved at dreje nøglen med de fire nøgleramme nedad til den åbne position. Hvis dette ikke nås, vil låsen genaktiveres.

(Hvis der indtastes et forkert nummer, trykkes på CLEAR-knappen og startes forfra.)

### Tilsidesættelse med nøgle

Hvis den elektroniske lås svigter, eller De ikke er i besiddelse af en kode, kan den vedlagte dirke anvendes til at åbne boksen.

1. Fjern batteri-dækslet, slå batteriet fra og tag batteriholderen ud.
2. Indsæt dirken (det andet vedlagte nøglesæt) i nøglehullet inde i åbningen til batteriet.
3. Drej dirken til højre.
4. Drej nøglen med de fire nøgleramme til højre.
5. Åbn døren.

## Signaler

Bokse med elektronisk lås kommunikerer ved hjælp af flere audio-visuelle signaler.

### Rød (fej) LED + tre alarmlyde betyder ét af følgende:

1. Programknappen er blevet indtrykket på et forkert tidspunkt.
2. Den indtastede adgangskode er ugyldig.
3. Der er gået 5 sekunder eller mere mellem indtrykning af tastene.

### Grøn (fortsæt) LED + én alarmlyd

1. Efter indtastning af hvert nummer på fabriks- eller personlig adgangskode eller midlertidig adgangskode
2. Efter at have trykket på slettetasten
3. Efter at have trykket på Programtasten

### Kun det grønne LED

1. TÆNDES efter en gyldig personlig eller midlertidig adgangskode indtastes, og bliver ved med at lyse i den periode på 4 sekunder, hvor boksen kan åbnes.
2. TÆNDES i Programtilstanden for personlig adgangskode, efter fabrikskoden er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil den personlige 5-tals adgangskode er indtastet.
3. TÆNDES i Programtilstanden for midlertidig adgangskode, efter den personlige kode er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil en midlertidig 5-tals adgangskode er indtastet.

### Gult LED - Svagt batteri-indikator

Indikerer "svagt batteri", og lyser almindeligvis ikke, før end der er installeret nye alkaliske batterier.

Den elektroniske lås udfører automatisk en svag batteri-test under hver brug af låsen.

Hvis "svag batteri" tilstand bemærkes, vil det gule LED lyse og blive ved med at lyse hver efterfølgende brug af låsen. (Låsen vil blive ved med at fungere i svag batteri-tilstand, indtil batteriet ophører med at fungere.) Det gule LED slukkes først efter tre fortløbende "Godt batteri" aflæsninger eller efter de svage batterier er udskiftet. (Bemærk: Når de nye batterier er blevet installeret, kan det være, at det gule LED tændes og bliver ved med at lyse under den første låseprocedure, inden det slukkes.)

**BEMÆRK:** Når der udskiftes batterier, skal fabrikskoden anvendes. (Se bagpå brugerhåndbogen.)

## Forsinkelsestilstand

Låsen går automatisk over i en to-minutters forsinkelsestilstand, efter at en ugyldig kode er blevet indtastet tre gange i træk. I denne tilstand kan låsen ikke aktiveres, og enhver indtastning vil fremkalde et FEJL signal.

## Fastboltninginstruktioner

1. Vælg et praktisk og passende sted til opbevaring af boksen. Sæt boksen på plads, og anvend hullerne i bunden eller bag i boksen til at markere hvor hullerne skal bores i gulvet eller væggen. Det kan ikke anbefales at forsøge boltning til både væg og gulv. Hvis den skal boltes til en væg, er det nødvendigt at stille boksen på en understøttende overflade, som for eksempel gulv, bord eller hylde.
2. Iyt boksen, og bor huller i passende diameter og dybde til de valgte beslag og monte-ringsoverfladen.
3. Stil boksen tilbage over hullerne og monter beslagene.
4. **BEMÆRK:** For at opnå maksimal sikkerhed på modeller med fødder skal fødderne fjernes, inden fastboltning til gulvet.

## Garanti

Dette produkt er blevet nøje eftersat, inden det forlod fabrikken. Garantien er udstedt til den oprindelige detailhandler, og hvor det er påkrævet af loven endvidere til køberen af produktet fra den oprindelige detailhandler, i tre år fra salgsdatoen, og dækker strukturelle og mekaniske defekter opstået pga. dårlige materialer eller udførelse. Hvis den lokale retspleje kræver længere garantiperiode end tre år, er produktet garanteret i den påkrævede periode.

Hvis produktet ikke lever op til Sentry's garanti, vil det blive repareret eller udskiftet af Sentry uden udgifter til kunden.

Ovenstående garanti er Sentry's eneste garanti mht. produktet, og alle andre garantier og betingelser, udtrykt eller underforstået, inklusive underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til særlige formål afvises og udelukkes hermed.

Hvis den lokale retspleje ikke tillader udelukkelse af visse garantier, er det muligt at nogle af ovenstående udelukkelser ikke gælder i Deres område.