


Din GRIPO lyd & lysgiver tilføjer ekstra tryghed ved at alarmere dig automatisk ved bevægelse i overvågningsområdet. Du kan vælge lydløs alarm så kun dioden blinker. Eller du kan vælge fuld alarm så dioden blinker og lyd giveren alarmerer ved at afgive to tydelige Beep.


#### Æsken indeholder:

- 1 Lys & lyd giver med 1,8m ledning monteret og RJ11 stik
- 1 klæbepude
- 1 Installation og brugermanual



## INSTALLATION

- Tilslut RJ11 stikket til kamerasystemet. (se i vejledningen som du fik med kamerasystemet)
- Ved tilslutning til GRIPO Homelink kamera. Tilslut RJ11 stikket til multifunktion scartsættet.
- Ved tilslutning til GRIPO 1700 og 4000 kamera serie: tilslut stikket til fordeler -boksens buzzer indgang.
- Ved brug af klæbepude til opsætning skal du være opmærksom på ikke at placere den et sted hvor der er meget tør varme ellers kan klæbepuden miste evne til at klæbe med tiden.



## Brug

**Lydløs alarm:** Tryk på ON/OFF knappen så den røde dioden slukker. Du har nu valgt lydløs alarm. Ved bevægelse i overvågningsområdet blinker dioden til et minut efter sidst registrerede bevægelse.

**Fuld alarm:** Tryk på ON/OFF knappen så den røde dioden lyser konstant. Du har nu valgt fuld alarm. Ved bevægelse i overvågningsområdet afgives to tydelige beep og dioden blinker.

**VIGTIGT:** Ved daglig brug skal du være opmærksom på:

Du kan af sikkerheds hensyn ikke betjene ON/OFF knappen før 1 minut efter sidste bevægelse i sensor området.

- Hvis sensoren er aktiveret blinker dioden, lys & lysgiveren kan først slukkes når tiden er gået.